

xiaomi Desktop Heater EU
Korisnički priručnik



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

- Prije upotrebe provjerite odgovara li napon koji ćete koristiti zahtjevima grijачa na natpisnoj pločici.
- Nemojte koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja grijalice.
- Nemojte koristiti ovu grijalicu ako vam je ispala.
- Nemojte savijati niti povlačiti kabel za napajanje kako biste spriječili loš kontakt.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, moraju se promijeniti profesionalno kod proizvođača, kod postprodajnog servisnog tima ili odjela sličnih funkcija kako bi se izbjegle opasnosti po sigurnost.
- Koristite ovu grijalicu na vodoravnoj i stabilnoj površini ili je pričvrstite na zid, ovisi o slučaju.
- Nemojte postavljati grijalicu neposredno ispod električne utičnice.
- Držite grijalicu najmanje 10 cm udaljenom od električne utičnice tijekom upotrebe.
- Prije isključivanja grijalice iz struje, obavezno je isključite. Bolje povucite utikač nego kabel pri isključivanju grijalice.
- Ne uključujte ili isključujte grijalicu mokrim rukama kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
- Provjerite je li grijalica isključena iz struje u slučaju nestanka struje ili kada je premještate.
- Ako grijalicu ostavljate bez nadzora ili je ne planirate koristiti dulje vrijeme, provjerite jeste li je isključili iz struje i isključili kabel za napajanje.
- **UPOZORENJE:** Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1m od izlaska zraka.
- Ne koristite grijalicu u staklenicima ili na gradilištu.
- Ne koristite grijalicu na mjestima s visokom temperaturom, visokom vlažnošću, visokom razinom prašine ili hlapljivim tvarima.
- Ne koristite grijalicu u blizini kade, prskalica ili bazena.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od 3 godine do 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u uobičajenom radnom okruženju ili ako su pod nadzorom ili su dobili detaljne upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran

način i razumiju uključene opasnosti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj ili obavljati korisničko održavanje.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima samo ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe.
- UPOZORENJE: Ne koristite ovu grijalicu u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.
- Nadmorska visina rada grijalice je od 0 do 2000 metara.
- Radna temperatura grijalice je -100C do 500C a radna vlažnost je manje od 90% RH.
- Temperatura skladištenja grijalice je od -100C do 500C a vlažnost zraka ispod 90% RH.
- Vijek trajanja grijalice je 3 godine.

Pregled proizvoda



Indikator

Narančasta: topao povjetarac

Bijelo: prirodni povjetarac

Treptajuće bijelo: Hlađenje prije isključivanja

Isključeno: isključeno



Napomena: Slike proizvoda i pribora u korisničkom priručniku služe samo kao referenca. Stvarni proizvodi i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Pregled proizvoda

- Postavljanje: Prije uporabe provjerite je li grijalica, a posebno kabel za napajanje, neoštećen. Zatim je postavite na radnu površinu i držite je najmanje 10 cm od prepreka kao što su zidovi.
- Spajanje na napajanje: Provjerite je li prekidač za uključivanje/isključivanje u položaju isključeno, zatim umetnite utikač u sigurnu i kvalificiranu električnu utičnicu koja može primiti struju veću od 10 A.
- Uključivanje: Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje na "Uključeno" i okrećite gumb za temperaturu u smjeru kazaljke na satu dok grijalica ne počne raditi.

Napomena: Kada je temperatura okoline iznad temperature koju ste postavili, grijalica neće raditi. Grijalica je zadano postavljena na topli povjetarac kada se prvi put uključi.

- Isključivanje: Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje na "Isključeno".
- Podešavanje temperature: Okrenite gumb za temperaturu u smjeru kazaljke na satu za povećanje temperature i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje temperature. Nakon što temperatura okoline dosegne očekivanu temperaturu, grijalica će se automatski isključiti. Grijalica će ponovno pokrenuti grijanje kada temperatura okoline padne.
- Promjena načina rada: Pritisnite tipku za način rada za prebacivanje između načina rada toplog povjetarca i načina rada prirodnog povjetarca. Prilikom sljedećeg uključivanja grijalica će prema zadanim postavkama postaviti zadnji korišteni način rada, način rada prebačen s toplog povjetarca na prirodni povjetarac, PTC grijaći element treba se ohladiti
- Oscilacija: Pritisnite tipku za oscilaciju da omogućite ili onemogućite funkciju oscilacije.

Upozorenje: Kada je grijalica uključena, nemojte je prekrivati, zaklanjati ulaz ili izlaz zraka ili dodirivati mjesto izlaza zraka.

Oprez: Ako je grijalica pokrivena ili blokirana tijekom rada, unutarnja temperatura može porasti do te mjere da će grijalica automatski prekinuti napajanje i prestati raditi. Možete ponovno uključiti grijalicu nakon što se ohladi.

Učinkovitost grijanja može biti smanjena ako se grijalica koristi u većoj prostoriji.

Njega i održavanje

Upozorenje: Uvijek isključite grijalicu iz struje prije čišćenja i održavanja.

- Ako na grijalici ima mrlja od ulja, odmah je očistite kako biste spriječili promjenu boje ili oštećenje.
- Koristite čistu, mekanu krpu s neutralnim deterdžentom za brisanje školjke grijalice. Uklonite ostatke iz otvora za ulaz i izlaz zraka vatom.
- Nemojte ispirati grijalicu vodom niti je čistiti kiselim ili alkalnim deterdžentom kako biste spriječili oštećenje.
- Ako grijalicu ne planirate koristiti dulje vrijeme, očistite je i čuvajte u originalnom pakiranju na suhom mjestu.

Rješavanje problema

Problemi	Mogući uzroci	Problemi
Grijalica se ne uključuje.	Grijalica nije priključena na struju ili utikač nije pravilno umetnut.	Ispravno uključite grijalicu i provjerite radi li izvor napajanja ispravno.
	Prekidač za uključivanje/isključivanje nije uključen.	Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje na „Uključeno“.
Grijalica se ne gasi.	Grijalica se hladi.	Kada se isključi način rada toplog povjetarca, grijalica će se hladiti jednu minutu prije nego što se isključi. Molimo pričekajte sa strpljenjem.
Grijalica proizvodi neobične zvukove tijekom rada.	Grijalica proizvodi neobične zvukove tijekom rada.	Obratite se timu postprodajne službe.
Indikator ne svijetli.	Indikator ne svijetli.	Obratite se timu postprodajne službe.

Napomena: Ako se problemi ne mogu riješiti prema gore navedenim rješenjima ili se pojave neki drugi problemi, kontaktirajte tim servisne službe nakon prodaje. Ne pokušavajte sami rastavljati grijalicu.

Specifikacije

Naziv	Indoor Heating Appliance (Heater)
Model	ZMNFJ01YMEU
Nazivni napon	220-240 V~
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna snaga	600 W
Vrsta uređaja	Uređaj klase II
Neto težina	0.93 kg
Dimenzije artikla	142 x 132 x 188 mm

Informacijski zahtjevi za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

Identifikator (i) modela: ZMNFJ01YMEN					
Artikal	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Artikli	Jedinica
Izlaz topline				Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske lokalne grijalice prostora (odaberite jednu)	
Nazivni toplinski učinak	P_{nom}	0.6	kW	Ručna kontrola punjenja topline, s integriranim termostatom	[ne]
Minimalni toplinski učinak (indikativni)	P_{min}	0.6	kW	Ručna kontrola punjenja topline s povratnom informacijom o osobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	$P_{max,c}$	0.6	kW	Električna kontrola punjenja topline s povratnom informacijom o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[ne]
Pomoćna potrošnja energije				Izlaz topline uz pomoć ventilatora	[ne]
Pri nazivnom toplinskom učinku	e_{lmax}	0.000	kW	Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature (odaberite jedno)	
Na minimalnom toplinskom učinku	e_{lmin}	0.000	kW	Jednostupanjski toplinski učinak i nema kontrole sobne temperature	[ne]
U stanju pripravnosti	e_{lsB}	0.000	kW	Dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole sobne temperature	[ne]
				S mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature	[Da]
				S električnom regulacijom sobne temperature	[ne]
				Električna regulacija sobne temperature plus dnevni mjerac vremena	[ne]
				Električna regulacija sobne temperature plus tjedni mjerac vremena	[ne]
				Ostale opcije upravljanja (moguće više odabira)	
				Kontrola sobne temperature, s detekcijom prisutnosti	[ne]
				Kontrola sobne temperature, s detekcijom otvorenog prozora	[ne]
				S mogućnošću kontrole udaljenosti	[ne]
				S adaptivnom kontrolom starta	[ne]
				S ograničenjem radnog vremena	[ne]
				Sa senzorom crne žarulje	[ne]
Kontakt podaci	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9. kat zgrada 6, 33Xierqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, King				

Informacije o usklađenosti s propisima



EU izjava o sukladnosti

Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s važećim direktivama i europskim normama i dopunama. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Informacije

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajom svoje otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su imenovala vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9. kat, zgrada 6, 33 Xierqi Middle Road, okrug Haidian, Peking, 100085,
Kina
Za dodatne informacije posjetite www.mi.com
Za pojedinosti o uvozniku, pogledajte kutiju.
Datum proizvodnje: Vidi kutiju.
Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog priručnika: V1.0