



Xiaomi Fan Heater

Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Ova grijalica je namijenjen samo za unutarnju upotrebu. Tijekom upotrebe grijalicu postavite stabilno na ravnu površinu i nemojte je naginjati ili prevrtati.
- Nemojte koristiti grijalicu ako vam je ispala.
- Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja grijalice.
- Koristite grijalicu na vodoravnoj i stabilnoj površini.
- Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili bilo koji drugi zapaljivi materijal na minimalnoj udaljenosti od 1 m od otvora za zrak.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
 - Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
 - Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
 - Djeca u dobi od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati/isključivati uređaj samo pod uvjetom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumjeti uključene opasnosti.
 - Djeca od 3 godine do 8 godina ne smiju uključivati, regulirati i čistiti uređaj niti obavljati korisničko održavanje.
 - Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni.
 - Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
 - Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- OPREZ: Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati vrlo vrući i izazvati opekline. Posebnu pozornost treba posvetiti tamo gdje su prisutna djeca i ranjive osobe. Ne izlažite golu kožu izravnom kontaktu s grijaćem kako biste izbjegli opekline.
- Ne dirajte grijalicu mokrim rukama. Nemojte je koristiti za zagrijavanje životinja i biljaka.
- Nemojte dirati grijalicu tijekom ili odmah nakon korištenja kako biste izbjegli opekline.
- Kako biste spriječili rizik od pregrijavanja ili požara, nikada ne koristite produžni kabel.


- Koristite grijач samo u dobro prozračenom okruženju. Pazite da strani predmeti ne udru ili blokiraju ulaz ili izlaz zraka grijalice.
- Nemojte umetati žice ili druge strane predmete u otvore grijalice kako biste izbjegli strujni udar.
- Nemojte postavljati ili koristiti grijalicu u blizini zapaljivih i eksplozivnih materijala kao što su benzin i boja, u blizini predmeta koji se lako deformiraju, mijenjaju boju ili kvarе zbog topline, niti na mjestima s jakom prašinom poput garaža ili radionica.
- Ovaj grijalica je proizvod za grijanje velike snage. Kako biste izbjegli opasnost od pregorjelog utikača ili požara zbog pregrijavanja, uvijek provjerite odgovaraju li utikač i električna utičnica dobro kada koristite ovaj grijач po prvi put ili mijenjate električnu utičnicu. Za provjeru slijedite metodu u nastavku:
 1. Umetnите utikač u električnu utičnicu, zatim odaberite način rada od 2000 W za grijanje oko 30 minuta.
 2. Isključite i odspojite grijalicu kako biste provjerili jesu li zupci utikača prevrući (preko 55°C). Ako je tako, pokušajte s drugom električnom utičnicom.
 - Nemojte koristiti grijalicu ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen ili slomljen. U slučaju bilo kakvog oštećenja, kabel za napajanje ili utikač mora zamijeniti stručnjak od strane proizvođača ili tim servisne službe kako bi se izbjegle opasnosti po sigurnost.
 - Kada koristite ovu grijalicu, nemojte dijeliti isti električni krug s drugim uređajima kako biste izbjegli preopterećenje kruga.
 - Nemojte sami rastavlјati grijач kako biste izbjegli sigurnosne opasnosti. Ako grijac ne radi, обратите se servisnom timu.

UPOZORENJA

- ⚠️ Kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.
- ⚠️ Grijalica se ne smije nalaziti neposredno ispod utičnice.
- ⚠️ Ne koristite ovu grijalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- ⚠️ Nemojte koristiti ovu grijalicu u malim prostorijama kada su u njima osobe koje nisu u stanju same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.
- ⚠️ Nemojte ispirati grijalicu vodom.
- ⚠️ Nemojte uranjati grijalicu u vodu.
- ⚠️ Nemojte proljevati vodu u grijalicu.
- ⚠️ Ne koristite grijalicu u staklenicima ili na gradilištima.

Pregled proizvoda

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Napomena: Ilustracije proizvoda, pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.



Kako koristiti

Prije upotrebe

- Provjerite je li grijач u dobrom stanju i uvjerite se da kabel za napajanje nije oštećen ili slomljen.
- Koristite električnu utičnicu s nazivnom strujom od najmanje 10 A. Preporuča se uključiti kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Nemojte dijeliti isti razdjelnik s drugim uređajima.
- Kada koristite grijalicu, preporuča se postaviti je jedan do dva metra od sebe za optimalno grijanje.


Uključivanje

Spojite grijач na napajanje. Okrenite gumb za način rada na način koji nije ISKLJUČENO, a zatim će zasvijetliti indikator napajanja.

Isključivanje

Okrenite gumb za način rada na OFF i indikator napajanja će se ugasiti.

Napomena: Isključite i izvucite utikač grijjača ako se ne koristi dulje vrijeme.



Prebacivanje načina rada

Okrenite gumb načina rada za promjenu načina rada: 1200 W oscilacija ($\overbrace{1200W}$), 2000 W oscilacije ($\overbrace{2000W}$), 1200 W i 2000 W.

Bilješke:

- Kada koristite način rada s oscilacijom, grijjač će tijekom puhanja oscilirati pod kutom od 70° .
- 1200 W i 2000 W odnosi se na radnu snagu, a 2000 W se zagrijava brže od 1200 W.

Njega i održavanje

- Prije čišćenja isključite i iskopčajte grijjalicu iz struje te pričekajte da se potpuno ohladi.
- Koristite čistu, meku i vlažnu krpu za brisanje grijjača. Nemojte kapatiti vodu u grijjalicu tijekom čišćenja.
- Nemojte rastavljati grijjalicu tijekom njege i održavanja.
- Nakon čišćenja, uvjerite se da je grijjalica potpuno suha prije upotrebe ili skladištenja.
- Nemojte udarati ili grebatи grijjalicu kako biste spriječili oštećenje i hrđanje njegove površine.
- Ako grijjalicu nećete koristiti dulje vrijeme, čuvajte je u originalnom pakiranju na suhom mjestu.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Grijalica nije spojen na struju.	Kabel za napajanje nije uključen ispravno.	Provjerite utikač za napajanje i čvrsto ga utaknite.
	Grijalica nije stabilno postavljena.	Postavite grijalicu čvrsto na ravnu površinu.
Grijalica ne radi.	Temperatura grijalice je previsoka i zaštita od pregrijavanja se aktivira.	Neka ulaz i izlaz zraka budu čisti i bez zapreka. Ponovno pokrenite grijalicu nakon što se ohladi.
Grijalica proizvodi neobične zvukove kada se pomici ili trese.	Čelična kugla u prekidaču protiv naginjanja zvecka.	Ovo je normalno. Nemojte nasilno tresti grijalicu.

Specifikacije

Naziv: Grijalica s ventilatorom

Dimenzije predmeta: Ø 176 × H471 mm

Model: LSNFJ03ZMEU

Boja: Bijela

Nazivna snaga: 2000 W

Vijek trajanja: 4000 h

Nazivni napon: 220–230 V~

Temperatura skladištenja: -20°C do 55°C

Nazivna frekvencija: 50 Hz

Vlažnost skladištenja: 5%–90%

Neto težina: pribl. 2,3 kg

Datum proizvodnje: Vidi okvir

Informacije o usklađenosti s propisima

Europa — EU izjava o sukladnosti

 Mi, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s primjenjivim direktivama i europskim normama i izmjenama. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacije o odlaganju i recikliranju



Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš predajom svoje otpadne opreme na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje su imenovale vlada ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih sabirnih mjesta.

EAC

Artikl	Simbol	Vrijednost	Jedinica	Artikl	Jedinica
Izlazna toplina				Vrsta ulazne topline, samo za električne akumulacijske lokalne grijalice prostora (odaberite jednu)	
Naziv toplinska snaga	P _{nom}	2.0	kW	Ručna kontrola punjenja topline, s integriranim termostatom	[Ne]
Minimalna toplinska snaga (indikativno)	P _{min}	1.2	kW	Ručna kontrola punjenja topline s povratnom informacijom o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[Ne]
Maksimalna kontinuirana izlazna toplina	P _{max,c}	2.0	kW	Elektronička kontrola punjenja topline s povratnom informacijom o sobnoj i/ili vanjskoj temperaturi	[Ne]
Pomoćna potrošnja električne energije				Izlaz topline uz pomoć ventilatora	[Ne]
Pri nominalnom učinku topline	el _{max}	0.000	kW	Vrsta toplinske snage/regulacija sobne temperature (odaberite jedno)	
Pri minimalnom učinku topline	el _{min}	0.000	kW	Jednostupanjski toplinski učinak i nema kontrole sobne temperature	[Ne]
U stanju pripravnosti	el _{SB}	0.000	kW	Dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole sobne temperature	[Ne]
				S mehaničkim termostatom za regulaciju sobne temperature	[Da]

	S električkom regulacijom sobne temperature	[Ne]
	Električka regulacija sobne temperature plus dnevni tajmer	[Ne]
	Električka regulacija sobne temperature plus tjedni mjerič vremena	[Ne]
Ostale opcije upravljanja (moguće više odabira)		
	Kontrola sobne temperature, s detekcijom prisutnosti	[Ne]
	Kontrola sobne temperature, s detekcijom otvorenog prozora	[Ne]
	S mogućnošću kontrole udaljenosti	[Ne]
	S adaptivnom kontrolom pokretanja	[Ne]
	Uz ograničenje radnog vremena	[Ne]
	Sa senzorom crne žarulje	[Ne]
Kontakt detalji	Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Soba 6111, 1. kat, zgrada 6, br.18 Xueqing Road, Haidian District, Peking, Kina	

Xiaomi Communications Co., Ltd
Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd

Soba 6111, 1. kat, zgrada 6, br.18 Xueqing Road, Haidian District, Peking, Kina
www.mi.com

